

Методика проведения контроля набором OVERCHECK



1 стадия.

Очистите контролируемую поверхность от органических загрязнений при помощи очистителя OVERCHECK CLEANER. Неорганические загрязнения требуют механической очистки. Дайте поверхности высохнуть перед применением пенетранта.



2 стадия.

Нанесите пенетрант OVERCHECK RED на очищенную поверхность. Подождите 20-30 минут.



3 стадия.

Удалите излишки пенетранта с поверхности салфеткой, смоченной очистителем OVERCHECK CLEANER или с помощью ополаскивания водой.

ВНИМАНИЕ: На этой стадии не распыляйте очиститель на контролируемую поверхность.



4 стадия.

Тщательно встряхните баллон с проявителем OVERCHECK WHITE. Распылите проявителем тонким слоем на поверхность. Индикаторные следы дефектов проявятся, как только проявитель высохнет через 10-30 минут. Для флуоресцентного контроля требуется освещение УФ лампы с длиной волны (365нм).